

# TxlsoRail

TRANSMISSOR ISOLADO - MANUAL DE OPERAÇÃO - V1.0x A

# 1. ESPECIFICAÇÕES

Entrada de sensor: Configurável. Os sensores aceitos estão listados na Tabela 1, com as respectivas faixas de medida.

**Termopares**: Tipos J, K, R, S, T, N, E e B, conforme NBR 12771. Impedância >> 1 M $\Omega$ 

**Pt100**: Tipo 3 fios, Excitação de 180  $\mu$ A,  $\alpha$  = 0,00385, conforme NBR 13773.

Para utilizar Pt100 2 fios, interligar terminais 2 e 3.

Tensão: 0 a 50 mVdc, 0 a 10 Vdc. Impedância: > 1 MΩ.

Corrente:~0 a 20 mAdc, 4 a 20 mAdc. Impedância: 15,0  $\Omega$  (+ 1,9 Vcc).

TIPO DE SENSOR	FAIXA MÁXIMA DE MEDIÇÃO	Faixa mínima de Medição
Termopar K	-150 a 1370 °C / -238 a 2498 °F	100 °C
Termopar J	-100 a 760 °C / -148 a 1400 °F	100 °C
Termopar R	-50 a 1760 °C / -58 a 3200 °F	400 °C
Termopar S	-50 a 1760 °C / -58 a 3200 °F	400 °C
Termopar T	-160 a 400 °C / -256 a 752 °F	100 °C
Termopar N	-270 a 1300 °C / -454 a 2372 °F	100 °C
Termopar E	-90 a 720 °C / -130 a 1328 °F	100 °C
Termopar B	500 a 1820 °C / 932 a 3308 °F	400 °C
Pt100	-200 a 600 °C / -328 a 1112 °F	40 °C
Tensão	0 a 50 mV	5 mV
	0 a 10 V *	1 V
Corrento	0 a 20 mA	2 mA
Conente	4 a 20 mA	4 a 20 mA 2 mA

Tabela 1 - Sensores aceitos pelo transmissor

\* Nota: A entrada tipo 0-10 Vdc requer a alteração do jumper interno.

Tempo de resposta: < 500 ms

Isolamento elétrico: 1000 Vca por 1 minuto entre entrada e saída. Carga máxima (RL): RL (máx. em Ohms) = (Vcc – 12) / 0,02

Onde: Vcc = Tensão de alimentação em Volts

Temperatura de operação: -40 a 85 °C

Umidade ambiente: 0 a 90 % UR

Compatibilidade eletromagnética: EN 50081-2, EN 50082-2

Proteção interna contra inversão da polaridade da tensão de alimentação.

Compensação interna da Junta Fria para termopares. Certificações: CE, UKCA.

#### 1.1 MODELO 4-20 mA

Saída: Corrente de 4-20 mA ou 20-4 mA, tipo 2 fios; linear em relação ao sinal de entrada.

Resolução da saída: 0,001 mA (14 bits)

Exatidão total: 0,30 % da faixa máxima para termopares, ±1 °C; 0,20 % da faixa máxima para Pt100, tensão e corrente.

Alimentação: 12 a 35 Vcc, tensão sobre o transmissor.



#### 1.2 MODELO 0-10 VDC

Saída: Tensão de 0 a 10 Vdc ou 10 a 0 Vdc; linear em relação ao sinal de entrada.

Resolução da Saída: 0,0006 V (14 bits)

Exatidão Total: 0,25 % da faixa máxima para termopares, ±1 °C; 0,15 % da faixa máxima para Pt100, tensão e corrente.

Alimentação: 18 a 30 Vdc, tensão sobre o transmissor.

#### 2. CONFIGURAÇÃO

Para o modelo já configurado com sensor e faixa adequados, não é necessária nenhuma intervenção e sua instalação pode ser executada imediatamente.

Quando for necessário alterar a configuração do equipamento, deve-se utilizar o software **SigNow**, o software **TxConfig** ou o aplicativo **SigNow**.

Para configurar o equipamento por meio de quaisquer dos softwares, deve-se conectar a Interface de Configuração **TxConfig** (adquirida junto do fabricante ou em seus representantes autorizados) à porta USB do computador utilizado e executar o software selecionado, conforme mostra a **Figura 1**:



Figura 1 – Conexões da Interface TxConfig

Para configurar o equipamento por meio do aplicativo **SigNow**, é necessário utilizar um cabo OTG em conjunto com a Interface de Configuração **TxConfig** e, depois disso, executar o aplicativo e proceder com o processo de reconhecimento (ver capítulo <u>CONEXÕES DO SMARTPHONE</u>).

No website da **NOVUS**, é possível baixar gratuitamente os softwares de configuração. Para realizar a instalação, basta executar o arquivo **SigNowSetup.exe** ou o arquivo **TxConfigSetup.exe** e seguir as instruções do instalador.

O aplicativo de configuração **SigNow** pode ser baixado gratuitamente na *Google Play Store*.

#### 2.1 SOFTWARES E APLICATIVO

#### 2.1.1 SOFTWARE SIGNOW

Ao executar o software **SigNow** e realizar a conexão com o equipamento, a seguinte tela será exibida:

> > >	Tipo de Sensor Unidade de Temperatura Umite inferior		'ermopar K °C	•		
> > >	Tipo de Sensor Unidade de Temperatura Umite inferior	,	'ermopar K	•		
>	Unidade de Temperatura Umite inferior		°C			
>	Umite inferior					
>	Diritic internet	-	.18		~	
		_	110	-		
	Umite superior	-	1093	+	°C	
	Estado da saída (falha do sensor)		Máximo	•		
	Frequência da rede		50 Hz	•		
	Tipo de saida		4-20 mA			
rie: 3	Versão de firmware: 101				1	
			Enviar em	lote	Salvar	→ Enviar
	le: 3	Estado da salda (falha do sensor) Frequência da rede Tipo de salde	Estado de salat (folha do sensor) Frequência da rede Tipo de salate	Estado de salde (falha do sensor) Máleimo Frequência de rede 501 fe Tigo de salda 4.20 mA te: 3 Vecedo de firmeser: 301	Estado de salés (falha do sensor) Máleiros • Frequência de rede 50 Hz • Tigo de salés 4-30 mA tes 3 Wordo de firmaner: 202	Estado de salde (Isha de sensor) Malimo • Frequência da nole • 501t • Tipo de salde • 430 mA est Versão de firmeure: 501.

Figura 2 - Tela de configuração do SigNow

A parte inferior da tela apresenta informações sobre o modelo, número de série e versão de firmware.

A tela de configuração está dividida em 4 seções: Geral, Ajustes, Diagnóstico e Atualização de Firmware.

Nas telas Geral (vista acima) e Ajustes, é possível configurar o equipamento ao definir valores e informações para os seguintes parâmetros:

- 1. Tipo de Sensor: Permite selecionar o sensor a ser utilizado. Ver Tabela 1.
- 2. Unidade de Temperatura: Permite selecionar a unidade de temperatura a ser utilizada.
- Limite Inferior: Permite definir a temperatura mínima desejada para o tipo de saída configurado.
- 4. Limite Superior: Permite definir a temperatura máxima desejada para o tipo de saída configurado.
- 5. Falha do Sensor: Permite estabelecer o comportamento da saída quando o transmissor indicar falha:

**Mínimo:** A corrente de saída vai para < 3,6 mA (*down-scale*). Tipicamente utilizada em refrigeração.

**Máximo**: A corrente de saída vai para > 22,0 mA (*up-scale*). Tipicamente utilizada em aquecimento.

- Frequência da Rede: Permite definir a frequência da rede a ser utilizada.
- Tipo de Saída: Exibe o tipo de saída do equipamento, que mudará de acordo com o modelo (TxIsoRail 4-20 mA ou TxIsoRail 0-10 Vdc).
- Correção de Zero: Permite corrigir pequenos desvios apresentados na saída do transmissor, como, por exemplo, quando ocorrer a troca do sensor.

No manual do **SigNow**, disponível no website da **NOVUS**, é possível obter informações mais específicas sobre os botões e processo de diagnóstico e atualização de firmware.

#### 2.1.2 SOFTWARE TXCONFIG

Ao executar o software **TxConfig** e realizar a conexão com o equipamento, a seguinte tela será exibida:

TxConfig		
Arquivo Opções Ajuda	1	
Seleção de Sensor O - 50 mV C Termopar K (© Termopar J	Termopar E Termopar B Pt100 (0,00385)	Otimização Selecione a frequência da rede
C Termopar R C Termopar S C Termopar T C Termopar N	C 0 - 10 V C 0 - 20 mA C 4 - 20 mA	Falha de Sensor Selecione estado da saída I Mínimo C Máximo
Faixa de Medida Limite Inferior 100 *C	Limite Superior	Correção do Zero 0.00 °C Máx: 43,0 °C Máx: 43,0 °C
Faixa  -100 °C  Faix  11	a Minima 00 °C	Informações do transmissor
E	nviar Configuração	Ler Configuração

Figura 3 - Tela principal do software TxConfig

Os campos desta tela têm as seguintes finalidades:

- Seleção do Sensor: Permite selecionar o sensor a ser utilizado. Ver Tabela 1.
- Faixa de Medida: Permite definir a faixa de medição do transmissor, indicando um valor Limite Inferior e um valor Limite Superior.

Ao definir o Limite Inferior com um valor maior que o valor de Limite Superior, a corrente de saída opera de 20 a 4 mA.

Os valores escolhidos não podem ultrapassar a **Faixa do Sensor** mostrada neste mesmo campo. Não é possível estabelecer faixa com largura (*span*) menor que o valor de **Faixa Mínima** indicada mais abaixo neste mesmo campo. Ver **Tabela 1**.

- Otimização: Permite filtrar as medidas feitas pelo transmissor, eliminando interferências provenientes da rede elétrica que alimenta o processo.
- 4. Falha de Sensor: Permite estabelecer o comportamento da saída diante de problemas apresentados pelo sensor. Ao selecionar Mínimo, a corrente de saída vai para <4 mA (down-scale), tipicamente utilizada em refrigeração. Ao selecionar Máximo, a corrente vai para >20 mA (up-scale), tipicamente utilizada em aquecimento.
- Correção de Zero: Permite corrigir pequenos desvios apresentados na saída do transmissor, como, por exemplo, quando ocorrer a troca do sensor. Ver capítulo <u>OPERAÇÃO</u>.
- Informações do Transmissor: Neste campo constam dados que identificam o transmissor, inclusive o modelo (TxIsoRail 4-20 mA ou TxIsoRail 0-10 Vdc). Durante eventuais consultas, essas informações devem ser apresentadas ao fabricante.
- Enviar Configuração: Permite enviar a nova configuração. Uma vez enviada, a configuração será imediatamente adotada pelo transmissor.
- Ler Configuração: Permite ler a configuração presente no transmissor conectado. A tela passará a apresentar a configuração atual, que poderá ser alterada pelo usuário.

#### 2.1.3 APLICATIVO SIGNOW

Ao usar um cabo OTG e a Interface de Configuração **TxConfig** para realizar a conexão do equipamento com o smartphone e executar o aplicativo **SigNow** (ver capítulo <u>CONEXÕES DO</u> <u>SMARTPHONE</u>), será necessário primeiro aprovar o uso da **TxConfig**, que atuará como intermediária para a conexão:



Figura 4 - Usando a TxConfig

Depois disso, o aplicativo reconhecerá a **TxConfig** e exibirá a tela inicial:



Figura 5 - Tela inicial do aplicativo

Para configurar o equipamento, basta clicar no botão **Configuração** para exibir a tela principal da seção de Configuração do **TxIsoRail**:

Parâmetro				Valor
Nome do produ	ito			TxIsoRail
Número de séri	e			3
Versão de firmware				1.01
<b>A</b> (	D		ᆉᆉ	<i>→</i>

Nela, é possível visualizar informações sobre o equipamento, como nome, número de série e versão de firmware.

Ao abrir a seção **Config**, é possível configurar os parâmetros expostos na seção <u>SOFTWARE SIGNOW</u>.

No manual do **SigNow**, disponível no website da **NOVUS**, é possível obter informações mais específicas sobre os botões e processo de diagnóstico.

#### 2.2 CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

Caso a configuração específica não seja definida no pedido de compra, será adotada a seguinte configuração:

- Sensor Pt100, faixa 0 a 100 °C, 0 °C de correção de zero.
- Filtro para 60 Hz e saída em máximo para falhas de sensor.

#### 2.3 ALIMENTAÇÃO

Durante a configuração, o transmissor precisa ser alimentado eletricamente. A própria **Interface TxConfig** fornece a alimentação, porém isso depende do computador utilizado.

Para garantir uma constante e perfeita comunicação entre o transmissor e o computador, deve-se providenciar uma alimentação externa.

Também é possível é configurar o transmissor ao mantê-lo conectado ao processo, utilizando a energia da própria fonte que alimenta este processo (*loop*). Ver **Figura 7**.



Figura 7 - Conexões da Interface TxConfig - Alimentação pelo loop



A interface TxConfig-USB contém um circuito eletrônico complexo. Não utilizar qualquer outra interface ou cabo de

ligação USB, pois o equipamento será danificado. Este dano não é coberto pela garantia.

## 3. CONEXÕES DO SMARTPHONE

Smartphones com a tecnologia *On the Go* (OTG) podem ser diretamente conectados ao equipamento por meio da entrada Micro-USB. Com a ajuda da Interface de Configuração **TxConfig**, é possível reconhecer e configurar o **TxIsoRail** ao executar o aplicativo **SigNow**.

Para tanto, como pode ser visto na **Figura 8**, é necessário observar o modo de conexão do cabo OTG no equipamento:





# O posicionamento incorreto da ponta do cabo pode fazer com que o equipamento não seja reconhecido pelo aplicativo.

# 4. INSTALAÇÃO MECÂNICA

O transmissor tem gabinete próprio para ser instalado em trilho DIN de 35 mm.



Figura 9 - Dimensões do transmissor

## 5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A figura abaixo mostra as conexões elétricas necessárias. Os terminais 1, 2 e 3 são dedicados à conexão de entrada (sensores de temperatura, sinais de tensão).

Ao utilizar Pt100 2 fios, devem-se interligar os terminais 2 e 3.

#### 5.1 MODELO 4-20 mA







Figura 11 - TxlsoRail 4-20 mA - Termopar / mA / V

Onde **CARGA** representa o instrumento medidor de corrente 4-20 mA (indicador, controlador, registrador etc.).

#### 5.2 MODELO 0-10 VDC



Figura 12 - TxlsoRail 0-10 Vdc - Pt100



Figura 13 - TxlsoRail 0-10 Vdc - Termopar / mA / V

Onde **CARGA** representa o instrumento medidor de corrente 4-20 mA (indicador, controlador, registrador etc.).

#### 5.3 ENTRADA 0-10 VDC

Para utilizar o tipo de entrada 0-10 Vdc, deve-se providenciar uma pequena intervenção no circuito do transmissor. Para fazê-lo, é necessário abrir o transmissor e mudar um jumper de posição. Ver **Figura 14**.

- Para tipo de entrada 0-10 Vdc, posicionar o jumper nas posições 1 e 2.
- Para os demais tipos entrada, posicionar o jumper nas posições 2 e 3.



Figura 14 - Jumper para entrada 0-10 Vdc

#### 6. OPERAÇÃO

O transmissor vem de fábrica calibrado com sensores padronizados. Ele não necessita de nenhum ajuste por parte do usuário.

Quando necessário, é possível realizar pequenas correções no sinal de saída diretamente no transmissor. Para isso, basta pressionar a tecla **ZERO** no frontal do transmissor. Para evitar ajustes acidentais, essa tecla está localizada logo abaixo da etiqueta frontal. Com uma pequena ferramenta de 2 mm de diâmetro, é possível acessá-la.

No caso do modelo **TxIsoRail 4-20 mA**, após manter a tecla pressionada por **dois** segundos, a corrente de saída começará a aumentar em até 0,80 mA além do valor inicial. Em seguida, cairá rapidamente para 0,80 mA abaixo do valor inicial, começando uma nova subida. É necessário monitorar a corrente de saída e, quando a corrente atingir o valor desejado, soltar a tecla.

No caso do modelo **TxIsoRail 0-10 Vdc**, após manter a tecla pressionada por **dois** segundos, a tensão de saída começará a aumentar em até 0,25 V além do valor inicial. Em seguida, cairá rapidamente para 0,25 V abaixo do valor inicial, começando uma nova subida. É necessário monitorar a tensão de saída e, quando a tensão atingir o valor desejado, soltar a tecla.

Essas pequenas correções também podem ser feitas por meio dos softwares **SigNow** ou do **TxConfig** (agora em unidades de grandeza medida) ou do aplicativo **SigNow**.

Mesmo com o equipamento ligado ao processo e operando, a interface **TxConfig** pode ser conectada ao transmissor. Ver **Figura** 2 ou **Figura** 3 e os campos **Correção de Zero** nas telas dos softwares **SigNow** ou **TxConfig**.

É necessário escolher tipo de entrada e faixa mais adequados ao processo. A faixa de medida escolhida não deve ultrapassar a faixa máxima definida para o tipo de entrada e não deve ser inferior à faixa mínima.

É importante observar que a **exatidão** do transmissor é sempre **baseada** na **faixa de medida máxima** do tipo de entrada utilizado, mesmo quando uma faixa de medida intermediária foi configurada.

Exemplo:

- O sensor Pt100 tem faixa máxima de -200 a +600 °C e exatidão total de 0,2 %.
- Logo, é possível haver um erro de até 1,2 °C (0,2 % de 800 °C).
- Este erro é possível em uma faixa ampla como a máxima (-200 a 600 °C) ou em uma faixa mais estreita definida pelo usuário como 0 a 100 °C.

Nota: Ao efetuar aferições no transmissor, deve-se observar se a corrente de excitação de Pt100 exigida pelo calibrador utilizado é compatível com a corrente de excitação de Pt100 usada no transmissor: 0,18 mA.

#### 7. GARANTIA

As condições de garantia se encontram em nosso website www.novus.com.br/garantia.